

新买的电视通常都不会出什么故障，但随着使用年限的增长，电视机难免会出现些问题。所以，平时也可以了解一些电视机常见故障的维修方法，遇到问题时也能够自行处理。

## 一、电视无信号

1.如果没有输入信号，需要先检查信号电缆的连接情况，看看顶盒或其他设备的连接线是否松动。如果位置插头松动或插在错误位置，都会导致电视无信号。

2.电视硬件问题，如果电视插头处接口损坏，或是电视信号接收器等硬件出现问题，也都会导致电视无信号，如果是这些硬件问题，就必须找专业的维修人员进行维修或换新。



## 四、电视有声音，但屏幕不亮

如果电视只有声音但屏幕不亮，那通常是由以下原因引起的。

1.电源板问题，电源板负载不动，背光板就不能正常驱动，导致黑屏现象出现，这种情况需要更换损坏的电源板；

2.电源电路异常，如果面板按钮的指示灯都不亮，那就可能是电源电路出了问题。这时需要先检查电视的12V电压和5V电压是否正常；

3.屏幕本身损坏，电视屏幕内部的背光是多个TFT灯组成，如果其中某个灯组坏掉了，也会导致电视出现黑屏；

4.电视驱动背光电路出故障，会导致电视有声音但是黑屏。这时可以把显示器连接到主机进行启动检查，排除功能电路的故障就可以把电视恢复到正常。

以上就是电视常见故障的维修方法，当然，如果实在不知道如何处理，最好寻求专业维修人员的帮助。