

大家好，今天小编来为大家解答美的集团人工智能这个问题，美的集团智能化很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. [冰箱智能模式什么意思](#)
2. [美的保修期是多久](#)
3. [美的智能冰箱怎么调温度](#)
4. [美今智能锁的使用说明书详细介绍](#)

冰箱智能模式什么意思

冰箱智能模式的意思是在智能模式下冰箱可以根据所处环境温度，存放食物多少，就可以合理分配系统冷量，调节冷藏冷冻室温度，让冰箱处于最理想运行状态，从而可以实现最佳保鲜效果。

一般情况下，冰箱智能模式是因为有了传感器的设定，从而可以控制压缩机的开停。

美的保修期是多久

美的保修期是6年。也就是说机器在6年之内、无论是什么配件损坏、或者是缺氟、漏水等都是完全免费维修的。

广东美的电器股份有限公司是一家业务涉及家电、房产、物流等领域的综合性现代化企业集团，于1968年在广东佛山成立。公司主要家电产品有家用空调、商用空调、冰箱等。

美的智能冰箱怎么调温度

步骤/方式1

1、首先看美的冰箱是否开启智能模式，如果智能图标亮，则代表开启。智能模式下冰箱可按环境温度的转变。

步骤/方式2

2、长按人工智慧键3秒，即可解除智能模式，冰箱温度就可以根据需求进行调整。

步骤/方式3

3、根据自己的需求调整到合适的温度。一般新鲜食品区推荐温度为2-5℃，冰箱冷冻室温度为-15℃至-19℃。如果有单独的冰箱长期储存食物，最好保持在-17℃。比如鲜肉。鲜鱼的冷藏温度约为-1度，鸡蛋和牛奶的冷藏温度约为3度，蔬菜和水果的冷藏温度约为5度。

步骤/方式4

4、如果要是家中长期外出，冰箱内几乎无实物，则可以选择假日模式。如果有速冻需求，选择速冻模式即可。

美今智能锁的使用说明书详细介绍

自从有了指纹之后，可是大大简化了咱们的开锁方式。不过虽然指纹的开锁方式比较简单，但是由于指纹锁毕竟是新兴产品，还是有不少朋友对于指纹锁的使用不是特别了解。今天小万就来跟大家分享一下美的指纹锁设置方法！！

？

一、美的指纹锁设置方法——密码开锁

1、美的智能锁可对开锁密码进行设置、修改或删除，一般情况可添加10个用户密码，编号为00-~09，其中包括：5个常用密码、4个临时密码、1个胁迫密码。

2、常用密码：指家庭成员日常开锁密码，可根据不同家庭身份设置不同密码，已获得相应家庭成员回家信息。

3、临时密码：此密码在开锁一次后立即失效。当家里没人又恰逢客人上门、物业清洁上门服务等情况时，为对方提供临时密码开锁进门。

4、胁迫密码：当出现劫持、被迫开门等危险情况，使用胁迫密码开锁，系统自动连接网关报警，同时将报警信息传送到绑定的手机APP上。

二、美的指纹锁设置方法——密码设置方法

1、打开门锁滑盖，数字键盘灯自动点亮。

2、先按两次【*】按钮，输入管理员密码（初始密码为12345678）。

- 3、再次按【*】键确定，进入管理员模式。
- 4、连按两次【1】按钮，即可添加用户密码。
- 5、输入2位用户编号（00~09），按【#】确认。
- 6、输入要设置的6~12位开门密码，按【#】确认；再次输入密码，按【#】确认，设置成功。

三、美的指纹锁设置方法——指纹开锁

- 1、除密码开锁外，美的智能锁还使用Oner-Touch指纹解锁方式，通过人工智能识别指纹，提高智能识别率。
- 2、用户可设置100组指纹，其中95组（编号范围在00~94间）为常用指纹，5组（编号范围在95~99间）为胁迫指纹，当使用胁迫指纹开门网关会自动报警，管理员手机也会收到报警信息。

四、美的指纹锁设置方法——指纹录入方法

- 1、进入管理员模式，按【1】进入到用户设置，再按【2】进入到添加用户指纹。
- 2、输入2位用户编号（编号范围：00~99），按【#】确认。
- 3、将要添加的指纹放在指纹采集器上，待听到“请拿开手指，再放一次”时，拿开手指重新放回指纹区。
- 4、待听到“添加成功”，表示用户指纹添加成功。

美的集团人工智能的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于美的集团智能化、美的集团人工智能的信息别忘了在本站进行查找哦。